

簡易手冊

Sonocaddie V100 Golf GPS



功能介紹

球場資訊 主選單 開始 選擇	新增/刪除球場 主選單 球場名單 選擇	設定 主選單 設定 選擇	連結 主選單 連結 選擇
擊球測距 主選單 測距 選擇	基本訊息 主選單 資訊 選擇	關機 主選單 關機 選擇	

注意事項

1. GPS訊號由衛星發射至地面，請務必在戶外使用
2. 須收到6顆衛星以上才能提供最佳效果
3. 氣候不佳：雷電、下雨、厚雲層、濃霧等，將會影響衛星訊號
4. 環境影響：高樓、高壓電塔、樹林、大哥大基地台等，會影響收訊
5. 請避免讓本機接觸大雨及放置水中
6. 請勿遮蔽Sonocaddie的GPS天線

服務專線 Tel 02 2659 8111

www.tw.sonocaddie.com sales@sonocaddie.com


按鍵/快速鍵說明




調整語言、時區(台灣-GMT+8)、距離單位、等功能。
◎選定後按儲存確認，即跳回主選單頁面。

操作說明

球場資訊



果嶺示意圖



球道示意圖

1. 進入球場資訊後，使用確認/編輯鍵切換果嶺示意圖或球道示意圖；按住確認/編輯鍵三秒即可編輯球道資訊。(可容納含分區10筆球場資訊)
2. 使用上下鍵來選擇球洞

擊球測距




1. 按確認/編輯鍵記錄您的起始點後，便會開始計算距離碼數。
2. 到達落球點時，再按一次確認/編輯鍵，即可知道您的擊球距離碼數。

編輯果嶺點



1. 進入果嶺全圖，並按住確認/編輯鍵長達三秒進入編輯畫面。
2. 使用上下鍵來選擇欲編輯之果嶺點。
3. 站在其果嶺點前緣靜止不動達5秒後，按下"記錄"以記下新的果嶺點。(記錄同時，碼數即歸零)
4. 成功記錄果嶺點後請按下ESC鍵回到果嶺全圖，便可立即使用新的果嶺點。
(請注意：與目標物距離五碼之內都會以"---"顯示。)

編輯非果嶺點



1. 進入球道詳圖，並按住確認/編輯鍵長達三秒進入編輯畫面。
2. 使用上下鍵來選擇欲編輯之非果嶺點。
3. 站在其障礙物前緣靜止不動達5秒後，按下"選擇"。
4. 使用上下鍵選擇新的障礙物圖示，按下"記錄"。
5. 如新非果嶺點顯示出"0"，表示已成功紀錄非果嶺點，請按下ESC鍵回到球道詳圖，便可立即使用新的非果嶺點。
(請注意：與目標物距離五碼之內都會以"---"顯示。)

產品規格

尺寸 85高 x 52寬 x 33厚公厘
重量 75g 含電池
螢幕 Mono LCD/背光
電力 正常使用為15小時以上

系統需求

Windows 2000/XP/Vista
512 MB (XP)、1 GB (Vista) 或以上
12 MB或以上之硬碟空間
CD-ROM

Sonocaddie 南北星股份有限公司

台北市內湖區瑞光路583巷26號7樓之一 Tel 02 2659 8111 FAX:08 2658 8221